
MAIN RELAY
37
38
39
40
B220
B220
FUSE
(RELAY BLOCK)
4
3
SBF-7
No. 13
B72
IGNITION
SWITCH
No. 12
1
3
SBF-6
MAIN SBF
BATTERY
C23
B2
A7
B5
B19
A: B134
B: B135
C: B136
D: B137
ECM
D7
C15
C14
A5
D3
D2
D1
MT
RHD
52
36
37
35
34
B21
E2
E
E
E
B72
1 2 3
4 5 6
B21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54
A: B134
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
B: B135
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
B220
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
C: B136
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
D: B137
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

EN-06680