
VDC(L)-01 C
M
B310 VDC CM
VDC(L)-01 B
10
35
31
25
22
L
R
Or
B
B
VDC(L)-01 A
Or
2
VDC
OFF
SWITCH
B318
3
BY
VDC(L)-02 D
VDC(L)-02 E
L
R
BY
GY
B231
1
2
3
4
GY
L
R
BY
B230
1
3
2
4
BY
B
B
E
E
E
STEERING ANGLE
SENSOR
YAW RATE &
LATERAL G SENSOR
REF. TO GND
[GND(L)-02]
REF. TO GND
[GND(L)-03]
GV


B230 (BLACK)
1
2
3
4
B231 (BLACK)
1 2 3 4
B318
1 2 3 4
B310 (BLACK)
22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46